

Manuál Cowin E7

Specifikace:

Impedance zatížení:	32Ω
S/N:	≥ 90dB
Frekvenční rozsah:	22Hz-20KHz
Zdroj napájení:	Lithiová baterie/Micro USB kabel
Kompatibilita:	iPhone, iPad, Smartphone, Notebook, MP3, MP4, atd
Funkční specifikace:	Bluetooth, Mikrofon
Velikost:	166 mm x 92 mm x 181 mm

Opatření týkající se baterie

- Přístroj je napájen vestavěnou napájecí lithiovou baterií.
- Před prvním použitím baterii nabíjejte alespoň 8 hodin.
- Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Pro dobíjení baterie využívejte pouze micro-USB kabel dodaný dodavatelem (nevhodné nabíjení může poškodit baterii i celé zařízení).
- Nepokoušejte se otevřít komoru pro baterii (nejsou zde žádné opravitelné části).
- Baterii udržujte mimo dosah dětí. Jestliže by došlo ke spolknutí jakékoliv částice baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Kvůli možné explozi baterii nijak neničte a nevystavujte ohni.

Připojení Bluetooth

- Připojte sluchátka vašemu zařízení. Zařízení může být až 10 metrů od sluchátek.
- Aktivujte párovací mód na sluchátkách přepnutím na „BT“. LED svítílka začne svítit modře.
- Zapněte Bluetooth na vašem zařízení.
- Vyberte „Hledat“ zařízení.
- Vyberte „E7“.
- Jestliže je požadováno, zadejte heslo/PIN 0000.
- Zmáčkněte potvrzující tlačítko.
- Po splnění výše uvedených postupů se vám objeví na zařízení zpráva, že jste připojeni.
- V případě neúspěšného párování vypněte Bluetooth, restartujte zařízení a kroky opakujte.
- Pokud Bluetooth zůstane na vašem zařízení zapnuté po restartování, připojí se sluchátka automaticky.

NFC připojení

- Aktivujte NFC na vašem zařízení a přiložte blízko ke sluchátkám.
- Vaše zařízení se vás zeptá, zda chcete spárovat se sluchátky, vyberte "Ano" nebo "OK" pro dokončení.

Vysvětlení funkčních tlačítek

Tlačítko	Operace	Funkce
+	Dlouze	Zvýšení hlasitosti
+	Krátce	Další písnička
-	Dlouze	Snížení hlasitosti
-	Krátce	Předchozí písnička
▲	Dlouze	Přehrát/Pauza, Zvednout/Ukončit hovor
▲	Krátce	Připraveno na párování

Status LED displeje

	LED displej		Světelná indikace
Pravá dioda	Modrá	Blikání	Spuštěno
		Stálá barva	Spárováno
	Bílá		Aktivováno zvukového upozornění
Levá dioda	Červená	Nabíjení	
	Vypnuto	Úplně nabito	

Péče o produkt

- Nepoškozujte, neklepejte a netřeste s produktem. Hrozí mechanické poškození přístroje či zkrat. Udržujte přístroj v bezprašném a suchém prostředí.
- Nevystavujte produkt vlhkosti, extrémnímu a dlouhému teplu, chladu a dalším nepříznivým podmínkám.
- Produkt není voděodolný
- Čistěte produkt jemnou látkou nebo navlhčenou kůží. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla.
- Produkt může být otevřený pouze kvalifikovaným personálem.
- Sluchátka obsahují magnety. S produktem se vyhněte předmětům, které jsou citlivé na magnetické pole, jako např. kreditní karty. Hrozí porucha funkce produktu.