


Manuál MPOW T5

Obsah balení:

- nabíjecí kabel,
- manuál,
- 2 velikosti nástavců.



Ovládání

- Sluchátka se automaticky zapnou po vyndání z pouzdra. Pokud jsou sluchátka mimo pouzdro, zapnete je stisknutím multifunkčního tlačítka na 1 vteřinu na obou sluchátkách.
- Sluchátka se automaticky vypnou po uložení do pouzdra. Pokud jsou sluchátka mimo pouzdro, vypnete je stisknutím multifunkčního tlačítka na 8-9 vteřin na obou sluchátkách.

Párování

1. Vyndejte sluchátka z pouzdra.
2. Ve vašem mobilním zařízení v nastavení Bluetooth vyberte "Mpow T5".

nebo

1. Zapněte sluchátka stisknutím multifunkčního tlačítka na 1 vteřinu na obou sluchátkách.
2. Držte multifunkční tlačítko na pravém sluchátku po dobu 3 sekund.
3. Ve vašem mobilním zařízení v nastavení Bluetooth vyberte "Mpow T5".

Ovládání hudby

Zvýšení/snížení hlasitosti	Dvakrát zmáčkněte multifunkční tlačítko na pravém/levém sluchátku
Další/předchozí písnička	Dlouze zmáčkněte multifunkční tlačítko na 1 vteřinu na pravém/levém sluchátku
Zapnout/stopnout	Jednou zmáčkněte multifunkční tlačítko na pravém nebo levém sluchátku

Ovládání hovorů

Přijmutí hovoru	Jednou zmáčkněte multifunkční tlačítko na pravém nebo levém sluchátku
Odmítnutí hovoru	Dlouze zmáčkněte multifunkční tlačítko na 1 vteřinu na pravém nebo levém sluchátku
SIRI	3x zmáčkněte multifunkční tlačítko na pravém sluchátku

Reset sluchátek

Když jsou sluchátka v pouzdra, zmáčkněte multifunkční tlačítko na obou sluchátkách na 10 vteřin.

10s



Péče o produkt

- Nepoškozujte, neklepejte a netřeste s produktem. Hrozí mechanické poškození přístroje či zkrat. Udržujte přístroj v bezprašném a suchém prostředí.
- Nevystavujte produkt vlhkosti, extrémnímu a dlouhému teplu, chladu a dalším nepříznivým podmínkám.
- Čistěte produkt jemnou látkou nebo navlhčenou kůží. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla.
- Produkt může být opravován pouze kvalifikovaným personálem.
- Sluchátka obsahují magnety. S produktem se vyhněte předmětům, které jsou citlivé na magnetické pole, jako např. kreditní karty. Hrozí porucha funkce produktu.