



Manuál MPOW H20


Obsah balení



Funkce




Zapnutí/vypnutí




Párování

1. Stiskněte na 5 vteřin tlačítko zapnutí/vypnutí dokud se nerozsvítí červená a modrá dioda.
2. Na Vašem mobilním zařízení zapněte Bluetooth.
3. V nastavení Bluetooth najděte "MPOW H20" a připojte se.


Přijetí/odmítnutí hovoru, zapnutí/vypnutí hudby



Ovládání hlasitosti a hudby



Nabíjení baterie



Péče o produkt

- Nepoškoďte, neklepejte a netřeste s produktem. Hrozí mechanické poškození přístroje či zkrat. Udržujte přístroj v bezprašném a suchém prostředí.
- Nevystavujte produkt vlhkosti, extrémnímu a dlouhému teplu, chladu a dalším nepříznivým podmínkám.
- Čistěte produkt jemnou látkou nebo navlhčenou kůží. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla.
- Produkt může být opravován pouze kvalifikovaným personálem.