



# Manuál MPOW H7


## Obsah balení:



## Funkce




## Zapnutí/vypnutí




## Párování

1. U vypnutých sluchátek stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na 3-4 vteřiny dokud nezačne indikátor blikat střídavě modře a červeně.
2. V nastavení Bluetooth najdete "MPOW H7" a připojte se.
3. Pro zrušení párování stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a zapnutí/vypnutí na 4-5 vteřin.


## Ovládání hovorů a hudby



## Ovládání hlasitosti a hudby



### Nabíjení baterie



### Péče o produkt

- Nepoškozuje, neklepejte a netřeste s produktem. Hrozí mechanické poškození přístroje či zkrat. Udržujte přístroj v bezprašném a suchém prostředí.
- Nevystavujte produkt vlhkosti, extrémnímu a dlouhému teplu, chladu a dalším nepříznivým podmínkám.
- Čistěte produkt jemnou látkou nebo navlhčenou kůží. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla.
- Produkt může být opravován pouze kvalifikovaným personálem.